

SEP14 1.1

Programmeringsanvisningar för upp till 9 st. individuella hydraulikflöden

4 st. digitala ingångar för att styra propventil mot a-port eller b-port. Samtliga kombinationer som skall användas, programmeras med ett individuellt startläge av slid till stoppläge av slid, en rampning mellan start och stopp sker vid aktivering av en eller flera ingångar.

Ingång (plint D och F) kan programmeras var och en för sig.

Ytterligare kombinationer som kan programmeras.

D med alla kombinationer med C,E och F.

D && (C || E || F || C&&E || C&&F || E&&F || C&&E&&F)

Instruktion, programmeringsläge

-
- ✓ Ström av, håll pulsgivare intryckt, ström på
 - ✓ Nedre led tänds, släpp knapp, nedre led blinkar
 - ✓ Tryck tills alla led tänds, släpp
 - ✓ 2 nedre led blinkar, ställ startvärden
 - ✓ Tryck, släpp, 2 övre led blinkar, ställ maxflöde
 - ✓ Tryck, släpp, 2 mitre led blinkar, ställ ramp (1 till 6)

Instruktion, spara nya värden och starta om till drift

-
- ✓ Tryck, släpp, nedre eller övre 2 övre led blinkar
 - ✓ Håll intryckt till alla led tänds, släpp, led flipprar några sekunder
 - ✓ Tuta å kör
-

Kopplingsanvisning

-
- | | |
|---|-----------------------------------|
| A | Jord (-) |
| B | +24v. (67[]1) |
| C | ingång (+24) |
| D | -"- |
| E | -"- |
| F | -"- |
| G | utgång, (-), jord till propventil |
| H | analog signal till propventil |
-